Manual de instrucciones
Parlante REW

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO
Y CONSERVE ESTE MANUAL

Vista del producto

Contenido del paquete y piezas
1) Altavoz inalámbrico
2) Cable de carga USB
3) Manual del usuario

Batería integrada

Este altavoz inalámbrico se alimenta con una batería de litio recargable integrada.

Cargue la batería integrada del siguiente modo:
Compruebe para asegurarse de que no hay agua ni humedad presentes.
Si hay presencia de agua o humedad,no cargue su dispositivo.
Conecte el altavoz a un adaptador de fuente dealimentación (clase 1) solo con el cable USB facilitado. El adaptador de fuente de alimentación (clase 1) debe tener una potencia máxima de 5,0 V 1,0 A para cargar este producto. El uso de un adaptador o cable erróneos podría dañar el funcionamiento del producto.

-La luz LED se volverá roja cuando el altavoz se esté cargando. Cuando la batería esté totalmente cargada, la luz LED roja se apagará.

Especificaciones técnicas

Versión inalámbrica: 5.0
Alcance: 10 metros(33 pies)
Gama de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
Potencia de carga de entrada: TIPO C (USB - C) 250 mA
Potencia de salida máx.: 2 W
Potencia de salida máx. RF: 0 dBm
Batería: 3,7 V, 300 mAh de litio
Tiempo de carga: aprox. 1,5-2 horas
Tiempo de funcionamiento: aprox. 2-3 horas
Peso de la unidad: aprox. 55 g

Suministrado por Brand Addition, Broadway House, Traord Wharf Road, Manchester M17 1DD, Reino Unido Suministrado por Brand Addition Ltd., D-58093 Hagen, Alemania
Fabricado en China
Número de modelo: M006
Número de pedido de venta: 7190186
Por la presente, Brand Addition declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones del Reglamento de Compatibilidad Electromagnética de 2016 de RU y la Directiva 2014/53/UE, así como otros requisitos de directivas europeas aplicables. La declaración completa de conformidad se encuentra en: www. brandaddition.com

Eliminación del producto

Al finalizar su vida útil, este producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos normales. Debe procesarse de una manera adecuada y conforme con la normativa local aplicable.

Emparejamiento Inalámbrico

-Cuando la carga esté completa, retire el cable USB asegurándose de que está bien colocado antes de volver a utilizarlo.
Nunca cargue el dispositivo si lo está utilizando mientras se ducha o está en el baño.
Emparejamiento del altavoz al teléfono móvil u otro dispositivo
1. Enciéndalo con el botón lateral.
2. Abra la configuración inalámbrica en su dispositivo móvil y emparéjelo con «REW-TAHG».
3. Escuchará una voz que diga «Connected» (Conectado), cuando el altavoz se haya emparejado.
4. Use su dispositivo móvil para todas las funciones (reproducir/pausar/saltar pista, etc.).
-Volver a emparejar el dispositivo
Al encender el altavoz, debería reconectarse automáticamente al dispositivo, siempre que el modo inalámbrico esté activado y no esté conectado a otro dispositivo.
Si no lo hace, siga las instrucciones de emparejamiento por primera vez.
-Emparejamiento a un dispositivo diferente
Asegúrese de que el altavoz no esté conectado al dispositivo original y siga las instrucciones de emparejamiento por primera vez con el nuevo dispositivo.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual antes de poner el dispositivo en funcionamiento y guarde el manual para futuras consultas.

-Cargue el altavoz completamente antes de utilizarlo por primera vez.
-No cargue el altavoz más de 3 horas. Evite cargarlo de noche, cubrir el altavoz durante la carga o dejar el producto sin vigilancia.
-Asegúrese de extraer el cable USB del dispositivo una vez que haya finalizado su carga.
-Use solo cables originales o certifcados para cargar este producto.
-No use fuerza excesiva al insertar o extraer el cable del altavoz para evitar dañar el conector hembra o el dispositivo.

-Recargue el altavoz una vez cada tres meses si no lo ha usado.
-El cable suministrado solo debería usarse para cargar este producto.
-No sumerja este producto en ningún líquido para evitar el riesgo de un cortocircuito.
-No ponga el altavoz en contacto directo con agua circulante.
-Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y luz solar directa
-Mantenga el dispositivo alejado de las llamas.
-No inserte ningún objeto metálico en este dispositivo para evitar el riesgo de un cortocircuito.
-Para evitar la carga estática, no utilice el dispositivo en un entorno muy seco.
-Bajo ninguna circunstancia, debería reparar o retirar la batería de la unidad usted mismo. (PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta).
- Las reparaciónes o la sustitución de la batería solo pueden llevarse a cabo por parte de un especialista autorizado mediante las herramientas y equipo adecuados.
-Este aparato no es apto para niños.
-Durante el uso, el almacenamiento o el transporte, la pila no puede exponerse a temperaturas extremadamente altas o bajas, ni a baja presión de aire a gran altitud.
-Eliminar la batería en el fuego o un horno caliente, así como aplastar o cortar la batería, puede causar una explosión.
-Dejar la batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede causar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
-La batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja puede causar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
-Solo use el dispositivo en climas moderados.

PARLANTE REW

TAHG