

# PARLANTE TRACK *Reuse me*®

## Manual de instrucciones

Este parlante inalámbrico te permite disfrutar de tu música sin cables. Lea este manual antes de usarlo.

### FUNCIONES



1. Botón de encendido/ apagado/ luz
2. Indicador de carga LED
3. TYPE-C (USB-C)
4. Luz presione el botón para cambiar el color

### ESPECIFICACIONES:

Modelo: TRACK

Potencia de salida: 3 W

Capacidad de la batería: 400 mAh.

Tiempo de carga: 1,5 horas.

Tiempo de juego: aproximadamente 1,5 horas.

Distancia de transmisión: 10 m

Entrada: 5V / 350mA

### CARGA DEL SPEAKER:

Una carga completa es de aproximadamente 1,5 horas y se reproduce continuamente por 1,5 horas.

Conecte el parlante al cable de carga USB para cargar y el otro lado a un adaptador.

Cuando el indicador LED está ROJO, el parlante se está cargando. El indicador LED se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado.

### MODO DE USO:

Para emparejar su dispositivo móvil con el parlante, asegúrese de que el modo inalámbrico de su dispositivo esté encendido.

Mantenga presionado el encendido / apagado para encender el parlante .

Después de hacerlo, el parlante será visible en la descripción general de dispositivos inalámbricos de su dispositivo.

Por favor seleccione "TRACK - REUSEME" para emparejar su dispositivo móvil con el parlante.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

1. No deje caer, aplique fuerza excesiva a los controles ni coloque objetos pesados encima del altavoz inalámbrico .
2. No intente reparar, desmontar o modificar el producto. Dentro de esta unidad no hay piezas que el usuario pueda reparar.
3. Los niños pequeños menores de 7 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto. La supervisión es necesaria cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños menores de 7 años.
4. Si no utiliza el parlante durante períodos prolongados, asegúrese de guardarlo en un lugar seco, libre de temperaturas extremas, humedad y polvo.
5. Mantenga el parlante alejado de cualquier fuente de calor.