

Manual de instrucciones
Parlante EVOLT

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO
Y CONSERVE ESTE MANUAL

Descripción del producto

Funciones: Reproducción de música inalámbrica, llamada de manos libres, reproducción de TF, entrada de LINE, reproducción de USB

Distancia inalámbrica : 10 metros sin barreras
Material: ABS
Altavoz: 4 Ω 3 w
Tensión: 3,7-4,2V
Batería: 300 mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas

Precauciones

- 1. Cargue en un entorno seguro. La luz roja indicadora se apagará después de la carga completa, por favor, retire el cable de carga para evitar que se cargue durante mucho tiempo.
- 2. Por favor, ajuste el volumen adecuado para proteger sus oídos.
- 3. Evite utilizar el parlante en un entorno corrosivo, ya que dañará el mismo.

Emparejamiento inalámbrico:

Encienda su teléfono móvil o tableta, etc.
Busque dispositivos inalámbricos y seleccione el ID :EVOLT-KINGTECH .
Se emparejará automáticamente.
- : Bajar el volumen/canción anterior
►: Pulsación corta: clic/reproducción

Modo de música: pulsación corta para reproducir/pausar

Modo llamada: pulsación corta para responder/colgar, pulsación larga para rechazar, doble pulsación para devolver la llamada

Modo radio: pulsación corta para búsqueda automática
+: Álbum más/siguiente canción
●: Pulsación larga: Encendido/apagado
Pulsación corta: Interruptor de función

Instrucciones del lector de tarjetas

En el estado de inicio, inserte la tarjeta TF, reconocerá y reproducirá automáticamente la música de la tarjeta TF

Instrucciones de FM

- -Pulse brevemente para cambiar al modo de radio, una pulsación corta ► hará una búsqueda automática.

Nota:

- 1.La función de radio se ve interferida por la señal, por favor, abra la ventana cuando utilice esta función.
- 2.Inserte el cable de carga para mejorar la señal.

PARLANTE EVOLT

