



# Parlante - Noise

## Manual del Usuario



Conexión inalámbrica




Sonido de alta fidelidad




TWS



ManosLibres



Puerto de carga (TIPO-C)



Micrófono



Mantenga pulsado: encendido/apagado



Mantenga presionado: TWS (después de encender)  
Presione: Reproducir / Pausa



Pulse: Volumen -  
Mantenga presionado: canción anterior



Presione: Volumen +  
Mantenga presionado: siguiente canción



Presiona: Responder / Colgar  
Doble pulsación: Devolver llamada/Rechazar llamadas  
Mantener pulsado: rechazar llamadas entrantes

## Detalle de funcionamiento

- **Encendido/Apagado**  
Presiona y mantén presionada la tecla '⏻' para encender/apagar.
- **Modo inalámbrico**  
En el modo Wireless, abre la función Wireless del teléfono, selecciona el código de emparejamiento del producto y el parlante se conectará después de que se escuche el sonido de éxito.
- **Llamadas telefónicas / Manos libres**  
Cuando el altavoz esté en el estado de conexión inalámbrica, si el teléfono móvil recibe una llamada entrante, el parlante emitirá un tono de llamada. Presiona la tecla '☎' para responder la llamada y presionala nuevamente para finalizarla. Mantén presionada la tecla '☎' para rechazar la llamada.
- **Modo acoplamiento inalámbrico TWS**  
Abre dos parlantes al mismo tiempo en modo inalámbrico, sin conexión inalámbrica, presiona brevemente cualquiera de las teclas '⏪' para entrar en el modo de acoplamiento/desacoplamiento. Después del acoplamiento, utiliza el teléfono para buscar y conectar, podrás reproducir música. (En el modo de acoplamiento TWS, los dos altavoces cambiarán automáticamente a estéreo izquierdo y derecho)
- **Carga**  
Conecta el cable USB-C a los parlantes y conecta el cargador de 5V o el puerto USB de la computadora para cargar los parlantes.

## Luz indicadora

- **Luz roja**  
Durante la carga, la luz roja está encendida y se apaga cuando está completamente cargado.
- **Luz azul:**  
Destello rápido: Emparejamiento inalámbrico; Destello lento: Reproduciendo; Luz constante: Reproducción en pausa.

MADE IN CHINA